

# РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

**ВАЖНО!** Открытие двери для загрузки белья производить только при индикации стоимости стирки на табло панели управления машины!

1




**Загрузите бельё и закройте дверь**

2



**Засыпьте стиральный порошок**

3




**Выберите температуру стирки, нажав одну из кнопок**

4



**Отсканируйте QR-код камерой своего смартфона и следуйте инструкции на экране.  
Оплатите услугу.**

5



**Нажмите кнопку «ПУСК»**

**Время стирки зависит от выбранной температуры и колеблется от 35 минут до 1 часа 30 минут**